



**Instructie veilig gebruik
binnenladerpallets**

van

**Gebr. Hoefnagels Transport
Asten bv**

1. Inleiding

De binnenladerpallets van Gebr. Hoefnagels Transport Asten B.V. zijn op veilig gebruik beoordeeld door adviesbureau van Meijl-Verhaegh, te Someren. Het uitgebreide rapport is opvraagbaar onder werknummer 07-080 van van Meijl-Verhaegh.

Op basis van dit rapport is deze werkinstructie opgesteld. Doel hiervan is een veilig gebruik van de binnenladerpallets op de bouwplaatsen, teneinde ongevallen en schades aan product en materieel te voorkomen.

2. Laadinstructie

Wanden dienen loodrecht en horizontaal te staan.

Wanden dienen ten allen tijde goed gefixeerd te zijn door middel van de pennen, zodat horizontale verplaatsing van de wanden in de bok niet mogelijk is. Indien mogelijk altijd de bovenste pennenrij gebruiken om de lading vast te zetten. Buitenste wanden altijd met de bovenste en de onderste pen vastzetten.

Elementen, hoger dan 140 cm, dienen altijd in de pennen te staan. Eventueel meegeleverde rongen dienen alleen als extra stevigheid / veiligheid. Elementen lager dan 140 cm kunnen vastgezet worden tussen de rongen (indien aanwezig).

3. Losinstructie

De afzetplaats van de pallet dient een stabiele ondergrond te zijn.

De pallet dient in twee richtingen volledig waterpas afgezet te worden. Indien strikt noodzakelijk, dan mag de pallet onderstopt worden met stevige houten balken, tot een hoogte van maximaal 10 cm.

Na afzetten van de pallet controleert de chauffeur nogmaals of alle pennen vast zitten.

Tijdens lossen dienen pennen losgedraaid / losgeslagen te worden zodra het betreffende element "in de kraan" hangt.

Het is mogelijk dat tussen twee pennen twee elementen staan. Dit vereist extra aandacht tijdens het lossen. Het eerste element dat gelost wordt, dient eerst zodanig gehesen te

worden, dat het net vrijkomt van de vloer. Daarna dient het element vanaf de pen recht naar achteren te worden "gedraaid". Zodra de pen vrij is, dient deze meteen bijgeschoven te worden en meteen opnieuw vastgezet te worden.

De montageploeg dient zelf zorg te dragen voor een sleutel (grote maat BAHCO) of hamer om pennen vast- of los te zetten.

4. Lege pallets

Volle en lege pallets mogen niet verslept worden.

Lege paletten dienen altijd aan vier hijspunten gehesen te worden. De betreffende hijspunten zijn duidelijk waarneembaar.

Stapelen van lege pallets: Deze dienen loodrecht op elkaar te staan.

Tijdens het stapelen mag de ene pallet niet de pennen raken van de andere pallet.

Hierdoor kan beschadiging optreden.

5. Vragen / opmerkingen

Beschadigingen of mankementen aan paletten dienen direct gemeld te worden bij de planning van Gebr. Hoefnagels Transport Asten BV, telefoon 0493-671885.

Bij vragen of opmerkingen over veilig gebruik van paletten kan contact opgenomen worden met de planning van Gebr. Hoefnagels Transport Asten bv. (0493-671885)